

Grand Lock

グランドロック取付案内書

Instruction Manual


グランドロックをお買上いただきましてありがとうございました。

この案内書をよくご覧下さいまして正確にお取り付け下さい。


Thanks a lot for your purchasing Grand Locks.
Followings are the Instruction Manual for you.

1. 部品名 Parts' name:

ハンドル部 Handle Part:



シリンダー部 Cylinder Part:




2. 彫り込み

下記の図の様にドアを彫込んで下さい。
その時に御使用のドアの右、左に御注意下さい（受の
彫込が違います）
(別添付の型紙に合わせて彫込んで下さい。)

2. Engraving

Engrave against the Door as follows:
Before engraving, confirm the right and left
side of the door respectively.
(Engrave along with the separate instruction
sheet attached)




3. 本体及びシリンダー取付け順序

- ◎ 上部フロントの上部フロント止メビスをゆるめてはずして下さい。
- ◎ ケース本体を切込図にもとづいて切り込まれたドアの彫込部へ挿入して本体ケース取付ビスで締付けて下さい。
- ◎ シリンダー固定ネジをゆるめてから外部にシリンダーを図の様にはめ込んで下さい。
- ◎ シリンダー固定ネジをゆるめたまゝでサムタンをシリンダーと同様にはめこむ。その時にサムタンの先にあるカムの先端がケース本体のハブの穴に入る様に取付けて下さい。それからシリンダー固定ネジを締付けて下さい。

3. Main Body and Cylinder Installation order

- * Loosen the Upper front fixing screw of the Upper front and take it off.
- * Insert the Case Main body to the engraved part of the door as per the engraving Diagram, and fasten the Main body case with the fixing screw.
- * Loosen the Cylinder fixing screw, and put the cylinder in outside as the following picture.
- * At the same time, put the Thumbtturn together with the cylinder leaving the cylinder fixing screw in loose. In this occasion, fix it for the cam tip of the Thumbtturn to come into the Hub hole of the Case main body, and then, fasten the Cylinder fixing screw.




- ◎ シリンダーの鍵及びサムタンで錠前が作動するかどうか動かしてみて確認して下さい。
- ◎ シリンダー及びサムタンを作動させてデットボルトがスムーズに動きましたら、上部フロントをはめて取付けて下さい。
- ◎ ドアの勝手に合せてラッチボルトの向きを(勝手を)きめて下さい。

セース本体に貼ってあるラベルをお読みになって右あるいは左にセットして下さい。

- * Confirm whether the Lock operates or not with Cylinder lock and Thumbtturn.
- * Operate the Cylinder and the Thumbtturn, and after the Dead bolt operates in smooth, put the Upper front on and fix it.
- * Decide the direction of the Latch bolt according to the Door usage. Read the label on the Case main body and set it to the right or the left.

4. ハンドル取付け



- ◎外部用ハンドル(取付足付の方)を外部よりドアの穴に合せてはめ込んで下さい。(左図を参照)
 - ◎ボタンを押して錠前のラッチboltが正確に作動しているか確認して下さい。
 - ◎内部からのハンドル(穴のあいている方)を外部からハンドルと合せます。
 - ◎内部から添付のビスで締付けて下さい。
 - ◎もう一度内、外共にプッシュボタンを押して作動を確認して下さい。
 - ◎ストライクの取付は裏板を先に入れてからストライクをはめてビス又は木捻で締付けて下さい。
- 以上で取付は完了です。
鍵は紛失しない様に御使用下さい。

4. Handle installation

- * Face the Outside-use Handle to the holes of the Door from the outside, and put it in. (Refer the picture)
- * Push the button, and confirm whether the Latch bolt of the lock operates exactly or not.
- * Face the Inside-use Handle (with holes) to the Outside-use Handle.
- * Fasten it with screws from inside.
- * Again, push the button of the both handles and confirm the exact operations.
- * As to fixing of the Strike, put the Reverse plate in first, and then, put the Strike in, and after that, fasten with screws.

株式会社 西製作所

AGENCY WEST CO., LTD.